

Internet Carrefour Móvil: Navegación desde Teléfono Móvil

¿Cómo configurar un Samsung?*

1. Menú
2. Internet
3. Ajustes
4. Perfiles de Internet
5. Crear, en “definir nombre” ponemos CARREFOUR (se puede poner cualquier nombre)
6. Tipo de autorización NORMAL
7. En “nombre de acceso”, ponemos CARREFOURINTERNET, todo seguido y en mayúsculas
8. Protocolo HTTP
9. ID USUARIO y CONTRASEÑA: hay que dejar lo en blanco
10. URL de inicio: www.carrefour.es
11. Dirección proxy: en blanco
12. Le damos a “guardar” y el perfil está creado. El cliente debe comprobar que, después de dar a “guardar”, queda seleccionado el perfil CARREFOUR. Ya podría empezar a navegar.

*Esta configuración se ha hecho utilizando un Samsung Corby, puede variar en otros modelos Samsung

¿Cómo configurar un Nokia?*

1. Menú
2. Ajustes
3. Configuración
4. Ajustes configuración personal
5. Opciones
6. Añadir nuevo, seleccionamos “WEB”
7. Nombre de cuenta, ponemos CARREFOUR
8. Usar punto de acceso preferido, ponemos NO
9. Vamos a AJUSTES DE PUNTO DE ACCESO
10. En punto de acceso ponemos CARREFOURINTERNET
11. Damos ATRÁS tres veces, hasta la pantalla CUENTAS PERSONALES
12. Nos ponemos sobre la cuenta que hemos creado, damos a OPCIONES y seleccionamos ACTIVAR. El teléfono ya está preparado para navegar.

*Esta configuración se ha hecho utilizando un Nokia 5130 XpressMusic, puede variar en otros modelos Nokia